

E7800 Motorized Potentiometer의 potentiometer 교체 방법

- 1) 후면부 터미널 플러그인터미널을 뽑아서 분리하십시오.
 - 2) 후면부 potentiometer 단자의 전선은 납땜되어 있으므로 인두를 사용하여 전선을 분리하십시오.
 - 3) 후면부 네 귀퉁이의 나사를 돌려 풀어서 후면부를 여십시오.
 - 4) 번데기볼트너트를 6각렌치로 돌려서,클러치를 potentiometer의 축과 분리하십시오. **(주의1) 번데기볼트의 너트부분에 맞는 육각미니렌치의 사이즈는 1.27 입니다.**
 - 5) 저항 고정너트를 풀어서 potentiometer를 후면판과 분리하십시오.
 - 6) Potentiometer를 교체한 후 저항고정 너트를 조여 potentiometer를 고정하십시오.
 - 7) 클러치를 potentiometer축에 끼우고 번데기 볼트로 클러치를 고정하십시오.
- (주의1). 번데기볼트를 너무 세게 조이면 볼트가 파손되므로 적당한 장력을 주십시오.**
- (주의2) potentiometer마다 축의 길이가 약간씩 차이가 있으므로 이를 감안하여 클러치에 끼우는 깊이를 조절하여 고정하십시오.**
- 8) 알미늄 클러치의 튀어 나온 부분과 검정플라스틱 클러치의 들어간 부분을 잘 맞춰서 후면판을 끼워 닫고 후면판 고정나사를 돌려 고정하십시오.
 - 9) 저항의 증가/감소 방향에 맞게 단자를 찾아서 납땜하십시오.

